

### **För verksamheter som installerar eller underhåller vadersystem på tak är det avgörande att:**

- Följa Boverkets byggregler för att säkerställa att byggnadens konstruktion är säker för detta ändamål.
- Uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på säkra arbetsförhållanden, vilket inkluderar korrekt fallskydd och säkerhetsutbildningar.
- Följa branschstandard och senaste tekniska utvecklingen.
- Följa Plan- och bygglagen för att säkerställa att all byggnation och anpassning av byggnader är godkänd och säker.

### **Rekommendationer för besiktning och underhåll av Taksäkerhet:**

1. **Besiktning:** Regelbundna besiktningar är nödvändiga för att säkerställa att fallskyddssystem som vadersystem på tak fortfarande är säkra att använda. Dessa inspektioner bör göras åtminstone årligen av Sakkunniga personer i Taksäkerhet och enligt tillverkarens anvisningar.
2. **Underhåll:** Underhållet av vadersystemen bör inkludera kontroller av alla komponenter såsom fästen, vajrar, och slutbeslag för att upptäcka slitage, korrosion eller andra potentiella skadefaktorer. Eventuella skadade eller slitna delar måste bytas ut omedelbart.
3. **Dokumentation av underhåll:** Underhållsloggar där varje inspektion och åtgärd dokumenteras. Dessa loggar är avgörande vid en eventuell olycka för att visa att systemet har underhållits korrekt.

### **Riktlinjer för säker användning:**

- **Utbildning:** Alla användare av vadersystem på tak bör genomgå lämplig fallskyddsutbildning.
- **Egenkontroll:** Användare bör även genomföra en visuell kontroll av systemet före varje användning för att upptäcka eventuella synliga defekter eller problem.

### **Underhållsinstruktioner**

- **Årlig inspektion:** Se till att systemet kontrolleras varje år av en kvalificerad person.
- **Byte av komponenter:** Om skador upptäcks, ersätt skadade komponenter omedelbart enligt tillverkarens anvisningar.
- **Vaderspänning:** Efter justering eller installation, säkerställ att vajern är korrekt spänd. Spänningsnivån får inte överstiga specifikationerna, där en hängning på max 70mm på släta tak och 40mm på vadersystem integrerad i Taksäkerhet är tillåten.

Med vänlig hälsning

Peder Wallmark

Sakkunnig X-Line

X-Line Försäljning AB  
C/o Kuststadens Ekonomi Nygatan 6c  
89164 ÖRNSKÖLDSVIK  
Sverige